

WMF KITCHENminis®
Cam Su Isıtıcı 1,0 l



Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik bilgileri

- Bu cihaz; 8 yaş ve üzeri çocuklar ve sınırlı fiziksel, duyuşsal ve zihinsel kapasiteye sahip kişiler tarafından ve cihaz kullanımı tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından; kendilerine gözetim sağlandığı, cihazın güvenli kullanımıyla ilgili gerekli talimatlar verildiği ve muhtemel tehlikeler öğretildiği takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazın temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve cihaz kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Elektrikli su ısıtıcıyı yalnızca uygun taban ile çalıştırın.
- Cihaz fazla doldurulursa veya kapağı kapatılmadan çalıştırılırsa kaynayan su taşıp sıçrayabilir.
- Cihazı asla kapağı açıkken veya tortu filtresi olmadan kullanmayın.
- Su ısıtıcıyı ve tabanını kesinlikle suya sokmayın.
- Cihazın bağlantı kablosunun bozuk olması durumunda ürün, üreticinin merkezi müşteri hizmetleri departmanı veya benzer yetkide kişilerce değiştirilmelidir. Uygun olmayan tamir işlemleri sonucu kullanıcılar büyük zarar görebilir.
- Cihaz tabanına su dökmemeye özen gösterin.
- Dikkat! Yanma tehlikesi! Temas edilebilecek yüzeyler ve çay süzgeci çok sıcak olabilir. Bu bölümler, cihaz kapatıldıktan sonra da bir süre daha sıcak kalır.
- Aygıtı ve yardımcı öğelerini kullandıktan sonra, yiyeceklerle temas eden tüm yüzeyleri/parçaları "Temizlik ve bakım" bölümünde belirtildiği şekilde temizleyin.
- Cihazı daima bu talimatlara uygun biçimde kullanın. Hatalı kullanım, elektrik çarpması ve diğer tehlikeli durumlara yol açabilir.
- Cihaz, yalnızca kapalı ev alanlarında kullanım için tasarlanmıştır.

- Bu cihaz sadece evde ve aşağıdakilere benzer ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır:
 - mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında bulunan personel mutfaklarında;
 - çitlik evlerinde;
 - otel, motel ve diğer yaşam alanlarındaki müşterilerce;
 - oda-kahvaltı yöntemiyle çalışan konaklama yerlerinde.
- Bu cihaz ticari amaç için üretilmemiştir.

Kullanım öncesi talimatları

Cihazı çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu kılavuz; cihazın kullanımı, güvenliği ve bakımı için gereken talimatları içermektedir. Kullanım kılavuzunu saklayın ve cihazın bir sonraki kullanıcısına cihazla beraber teslim edin.

Cihaz yalnızca amaçlanan doğrultuda kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılabilir. Kullanım esnasında güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

Teknik Bilgiler

Voltaj:	220 - 240 V~ 50-60 Hz
Güç tüketimi:	1680 - 2000 W
Koruma sınıfı:	I

Güvenlik talimatları

- Cihazı sadece düzgün bir şekilde kurulmuş ve topraklanmış prize bağlayın. Priz ve kablo kuru olmalıdır.
- Bağlantı kablosuna asılarak kuvvet uygulamayın ve keskin köşelerden geçirip çekmeyin. Aşağı sarkmasını engelleyin. Isı ve yağdan koruyun.
- Güç kablosunu prizden kesinlikle ıslak elle veya kabloya asılarak çıkarmayın.
- Şu durumlarda hemen aygıtı durdurun ve/veya aygıtın fişini prizden çekin:
 - Cihaz ya da güç kablosu zarar görürse,
 - cihaz, su sızdırmaz özelliğini yitirdiyse,
 - düşme veya benzeri bir durumdan sonra bir arıza oluştuğuna dair şüphenez varsa.
- Bu gibi durumlarda cihazı tamire yollayın.
- Su ısıtıcıyı elektrikli ocak gibi sıcak yüzeylerin üzerine veya çıplak ateş kenarına koymayın. Eriyebilir.
- Cihazı suya hassasiyeti olan yüzeylere koymayın. Çıkan su damlacıkları yüzeylere zarar verebilir.
- Cihazı hassas mobilyaların altında çalıştırmayın. Su kaynaklı buhar, mobilyalara zarar verebilir.
- Su ısıtıcıyı asla gözetimsiz olarak çalıştırmayın.
- Su kaynaklı cihaz kapağını açmayın.
- Cihazı susuz çalıştırmayın.
- Su ısıtıcıyı suyla doldurmak için tabandan çıkarın.
- Yalnızca temiz su ile doldurun; süt veya kahve gibi sıvılarla değil.
- Cihaz çalışırken hareket ettirmeyin ve güç kablosuna asılmayın.
- **Dikkat:** Cihaz kullanılırken ısınır! Çıkan buhar cildinizi yakabilir. Sıcak su ısıtıcıyı yalnızca tutacak kısmından kavrayın ve suyu dökerken kapağı açmayın.

- Su ısıtıcıyı her zaman tamamen boşaltın. Kullanımdan arta kalan suyun cihaz içerisinde uzun süre beklemesine asla izin vermeyin.
- Güç kablosu aşağıdaki durumlarda prizden çıkarılmalıdır:
 - kullanım esnasında arıza meydana gelirse,
 - temizleme ve bakım öncesinde,
 - kullanımdan sonra.
- Yanlış kullanım, uygun olmayan çalıştırma şekilleri ve uzman kişiler tarafından yapılmamış tamirat işlemlerinden doğabilecek zararların sorumluluğu kabul edilmez. Böyle durumlarda garanti kapsamındaki talepler de geçersiz olur.
- Plastik film torba gibi paketleme malzemeleri, çocukların eline geçmemelidir.

Başlarken

Su ısıtıcı, paslanmaz çelik ve WMF camından üretilmiştir. Isıya dayanıklı, stabil, nötr tat veren ve temizliği kolay yapıdadır.

İlk kullanımdan önce su ısıtıcı haznesinin içini iyice temizleyin. Bunu yapmak için tutacak kısmındaki tuşa basarak kapağı açın.

Su dökme ağızındaki ilave süzgeç, su dökülmesi esnasında büyük kireç parçacıklarının dışarı çıkmamasını sağlar. Bağlantı kablosunun gerekemeyen uzunluktaki kısmı, tabanın alt bölümüne sarılabilir. Güç kablosunu topraklanmış prize takın.

Max çizgisine kadar dilediğiniz miktarda suyu hazneye doldurun. Kapağı kapatın. Yalnızca bu şekilde su kaynadığında otomatik durma gerçekleşir.

Su ısıtıcıyı tabana istediğiniz yöne bakacak şekilde oturtun. Sonrasında tutacak altında yer alan çalıştırma tuşuna basabilirsiniz. Çalıştırma tuşundaki kontrol lambası, cihazın ısıtma işlemini gerçekleştirmekte olduğunu gösterir.

Çalıştırma tuşu ancak su ısıtıcı, tabana tam olarak oturduysa etkin olur.

İlk kaynatma işleminden elde ettiğiniz suyu yemek hazırlamada kullanmayın.

Otomatik kapanma

Otomatik kapanma özelliği, su kaynadıktan hemen sonra cihazı kapatır. Haznenin az miktarda suyla doldurulması halinde kapanma zamanı uzar.

Eğer ılık su arzu edilirse, ısıtma işlemi açma-kapama tuşuna basılarak da durdurulabilir. Su ısıtıcı, tabanından çıkarıldığı anda otomatik kapanma özelliği devreye girer.

İşlevsel nedenlerden ötürü yoğunlaşan sıvının bir kısmı, sap kısmının altındaki çıkış deliklerinden tabanın kenarlarına doğru akabilir. Bu durum, teknik nedenlerden ötürü olur ve cihazın güvenliğini tehlikeye atmaz.

Safety system

İçinde su yokken kazayla cihazın çalıştırılmasından kaynaklanan durumlarda termostat devreye girer ve cihazı kapatarak aşırı ısınmadan korur.

Tekrar su ile doldurmadan önce haznenin soğumasını beklemek gereklidir.

Termostatın yanlış kullanıma bağlı olarak arıza yapması durumunda ilave bir sıcaklık limitörü gerekli şekilde koruma sağlar.



Temizlik ve bakım

Cihazın kablosunu prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin. Cihazı suya sokmayın. Dış kısımlar nemli bir bez ve bir miktar temizlik sıvısıyla temizlenebilir.

Keskin ve aşındırıcı temizlik gereçleri kullanmayın.

Cam haznenin kalıntıları oluşturmasını engellemek için temizlenmesini öneririz.

Daha inatçı lekeler veya kireç oluşumundan ötürü su ısıtıcınızdaki kireci temizleyebilirsiniz ("Kireç çözme" başlıklı bölüme göz atın).

Su dökme ağzındaki süzgeç eki, kapak açıkken temizlik için çıkarılabilir. Bunu yapmak için üst klipsini yukarı doğru bastırın. Tekrar yerleştirirken süzgeci tabanın ortasına yerleştirin ve yerine oturtun.

Kireç çözme

Lütfen yüksek kaliteli ve uygun bir ticari kireç çözme ürünü kullanarak cihazınızda düzenli aralıklarla kireç çözme işlemi uygulayın. Bu işlem için, özellikle işlem sonrasında temiz su kullanılarak yapılan zorunlu temizlik adımıyla ilgili olarak üreticinin sağladığı bilgilere başvurun. Uygun kireç çözme ürünleri, cihazlardaki sızdırmaz mekanizmalarının ve yüzeylerin zarar görmesini önleyen inhibitörler içerir, kalıntı bırakmaz ve nötr tada sahiptir. Cihaza uygun olmayan (sirke veya sitrik asit tabanlı ürünler gibi) hiçbir ürünü kullanmamalısınız. Uygun olmayan bir kireç çözme ürününden veya kireç sökme talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamının dışındadır. Lütfen kireç çözme ürünlerini çocukların erişemeyeceği yerde saklayın ve kireç çözme işlemi sırasında çıkan buharı kesinlikle solumayın.

Arıza sebepleri

- Suyu dökmek zorlaşır/azalırsa:
Süzgeci kontrol edin ve gerekirse süzgeci temizleyin/kireçten arındırın
 - Kaynatmadan önce cihaz kapanıyorsa:
Hazne tabanı yoğun şekilde kireçlenmiştir; hazne yeterince su ile doldurulmamıştır
 - Cihaz kapanmıyorsa:
Kapak kapanmamıştır
 - Cihaz açılmıyorsa:
Çalıştırma sonrasında cihaz, uygun şekilde susuz veya az suyla soğumaya bırakılmamıştır.
- Problem çözülemiyorsa cihazı tamire gönderin.

Türkiye için Ek Tanıtma ve Kullanma Talimatları

İthalatçı Firma:

GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.
Dereboyu Cad. Bilim Sok.
Sun Plaza No:5 Kat:2
34398 Maslak / İstanbul
TÜRKİYE

Tüketici Hizmetleri Danışma Hattı:
0850 222 40 50

İmalatçı Firma:

WMF Consumer Electric GmbH
Messerschmittstr. 4, D-89343
Jettingen-Scheppach
Tel. +49 (0) 82 25-30 80-0,
Fax +49 (0)82 25-30 80-100
Web: www.wmf.de
E-mail: info@wmf-ce.de
ILN 42 11129 00000 0
WEEE-Reg.Nr. DE 31 491 472

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını

sağlayınız aksi takdirde ürün zarar görebilir.

c. Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Ürün, ticari amaçlarla kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda garanti prosedürü uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki hatalar (kırık, çatlak v.b) garanti kapsamında olmayıp, tüketici sorumluluğundadır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 YIL'dır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık nemli bez ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı:

0850 222 40 50

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan WMF Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir.

Ürünün 28835 sayılı 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tanımlanmış ve "Ayıplı Mal" olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;
(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşme den dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalataçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.



MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ
0850 222 40 50

www.wmf.com.tr

GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.
Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza
No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

Çağrı merkezimizden hizmet almak için **444 40 50** numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.
Yetkili servislerimizi öğrenmek için **444 40 50** numarasını arayabilir veya
www.wmf.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

You may reach us from **444 40 50** to get service from our call center. You may call the
call center number or visit www.wmf.com.tr to learn about authorized service partners.

Kullanım Kılavuzu Onay
Kaşe ve İmza

Seri No:

Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım
Tüketici
Ad Soyad, İmza

Seri No:

