

# STELIO

7'li Yumurta Pişirme Makinesi



tr Kullanım Kılavuzu

## Kullanım Kılavuzu

### Önemli güvenlik bilgileri

- Bu cihazlar sekiz yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimatlar almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlarsa, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.  
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.  
Sekiz yaşından küçük ve ebeveyn gözetimi olmayan çocuklar cihazın temizlik ve bakım işlemlerini yapmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu, sekiz yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayın.
- Cihazı suya daldırmayın.
- Cihazın bağlantı kablosu hasar görmüşse üreticinin merkez müşteri hizmetleri departmanı veya benzer şekilde nitelikte biri tarafından değiştirilmelidir. Düzgün olmayan onarımlar kullanıcılar için ciddi bir riskle sonuçlanabilir.
- Bu cihaz, evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- **Dikkat** - Yumurta kırıcı pimini tutarken dikkatli olun. Yaralanma riski!
- **Dikkat!** Yanma riski! Dokunulabilir yüzeylerin sıcaklığı çok sıcak olabilir. Cihaz kapandıktan sonrada bir süre boyunca ısınan yüzeyler sıcak kalır.

### Kullanmadan önce

Dikkatlice kullanmak için talimatları okuyun. Cihazın kullanımı, bakımı ve güvenlik hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Güvenli bir yerde saklanmalıdır ve gerekli olduğunda diğer kullanıcılara verilmelidir.

Cihazı kullanırken güvenlik bilgilerini gözetin.

### Teknik veriler

Şebeke gerilimi:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Elektrik tüketimi:	420 W
Korunma sınıfı:	I

## Ek güvenlik talimatları

- Cihazı yalnızca yönetmeliklere göre kurulmuş topraklı duvar prizlerine bağlayın. Kablo ve fiş kuru olmalıdır.
- Bağlantı kablosunu sıkıştırmayın veya keskin kenarların üzerinden çekmeyin. Sallanır halde bırakmayın ve ısıdan ve yağdan koruyun. Sıcak ısıtma kasesine veya kapağa dokunmamalısınız.
- Şebeke fişini kablodan veya ıslak ellerle prizden asla çekmeyin.
- Cihazı sıcak levhalar ve benzeri gibi sıcak yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin ve ateşin yanında çalıştırmayın.
- Cihazı ıslak yüzeylere koymayın. Su püskürmesi hasar verebilir.
- Cihazın ısındığında **dikkat** edin. Çıkan buharlardan haşlanarak yanma riski vardır. Cihaz çalışırken, cihazı hareket ettirmeyin ve şebeke kablosunu çekmeyin.
- Cihazı yalnızca gözetim altında çalıştırın.
- Şu durumlarda cihazı kullanmayı durdurun ve/veya şebeke fişini tamamen çekin:
  - cihaz veya kablosu hasarlıysa;
  - cihaz sızdırıyorsa;
  - örneğin, düştükten sonra cihazın arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız.Bu gibi durumlarda, cihazı onarımını ayarlayın.
- Cihazın kablosunu çekin:
  - cihaz kullanım sırasında arızalıysa;
  - temizlemeden ve bakımdan önce;
  - kullandıktan sonra.
- Cihazın kirecini düzenli olarak çözün.
- Yanlış kullanım, yanlış çalıştırma ve yanlış onarımlardan kaynaklanan herhangi bir hasar için hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.

Bu gibi durumlarda cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Plastik poşet gibi paket malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulmalıdır.

## Çalıştırma

Kabloyu istenen uzunluğa kadar çözün. Yumurta pişirme cihazının yatay konumda yerleştirilmesi gerekir, aksi halde erken kapanabilir

ve yumurtalar çok yumuşak olur. Ölçüm kabını işarete kadar soğuk suyla doldurun ve ısıtma levhasına dökün, ardından yumurtayı cihazdaki tepsiye koyun. Yumurtaları yerleştirmeden önce, kabın tabanındaki yumurta deliği yoluyla renksiz,sönük kısımdan delin. Bu yumurtaların patlamasını önler. Sonrasında kapağı cihazın üzerine koyun.

### **Kaynatma derecesini ayarlama**

İstlenen kaynatma derecesinin ayarlanması kontrol kolunun döndürülmesi ile yapılır. Ölçek, farklı sembollerle işaretlenmiş 3 alana bölünür:

- rafadan
- ◐ kayısı ve
- katı yumurtalar için

**Lütfen işarete kadar doldurulmuş bir ölçüm kabının daima ısıtma levhasına dökülmesi gerektiğini unutmayın. Yumurtalar az su ile çok sert olur.**

Tek ayarlanmış kaynatma derecesi ile kaynatma süresi daima aynıdır.

Cezvede klasik kaynatmaya kıyasla yumurta pişirme cihazının çok daha az güç tüketmesi nedeniyle, kaynatma süresi uzar.

### **Kaynatma derecesi ayarlama**

İstlenen kaynatma derecesi, yumurtaların sayı ve ağırlık kategorisine göre ayarlanır. (S, M, L, XL).



S ağırlık kategorisine (53 g'den az) sahip küçük yumurtalar için, en düşük ayar seçilmelidir.



Yedi küçük yumurtanın yaklaşık bir büyük yumurta (XL, 73 g'den çok) ile aynı ayara ihtiyacı vardır.



XL ağırlık kategorisine sahip yedi büyük yumurta için, en yüksek ayar seçilmelidir.

Kaynatma derecesi ayarlandığında, basmalı anahtar ile cihazı açın.

Kontrol lambası kaynatma işleminin başladığını belirtir. Alarm çaldığında, yumurtalar kaynamış olur. **Cihazı kapatın**, yumurtaları çıkarın ve fermantasyondan kaçınmak için soğuk suyun altına koyun. Başlığı çıkarırken sıcak buhara **dikkat edin**. Başlığa yalnızca kolundan dokunun ve başlığı eğerek yoğuşmanın damlamasını sağlayın. Kaynatma derecesi kişisel zevklere göre değişebileceği için, yukarıda bahsedilen ayarları değiştirebilirsiniz. Cihazı kullanmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra kişisel zevkinize göre pişirme derecesini ayarlayabilirsiniz.


### Farklı kaynatma dereceleri ile yumurtaların aynı anda kaynatılması

Tek seferde yumurtalarınızı rafadan, kayısı ve katı olarak kaynatabilirsiniz. Bunu yapmak için mümkünse aynı boyda yumurtalar kullanın. Yumurta pişirme cihazını, normal olarak su ile doldurun ve yumurtaları içine yerleştirin.




Önce, yukarıda açıklandığı gibi, ağırlık kategorisine ve yumurta sayısına göre rafadan yumurtalar için kaynatma derecesini ayarlayın ve cihazı açın. Alarm çaldığında, cihazı kapatın ve istenen sayıda rafadan haşlanmış yumurtaları çıkarın.



Sonrasında kontrol kolunu  öğesine geri çevirin ve cihazı tekrar çalıştırın. Alarm tekrar çaldığında, cihazı kapatın ve kayısı haşlanmış yumurtaları çıkarın.



Kalan yumurtaların katı olması için, kontrol kolunu  sembolüne çevirin ve cihazı tekrar çalıştırın. Alarm çalana kadar bekleyin.

Eğer kayısı yumurta istemezseniz, ayarı sürdürebilir ve rafadan yumurtaları çıkardıktan sonra yumurtaları katı olarak elde etmek için kaynatmaya devam edebilirsiniz.

### **Temizleme ve servis**

Fişi çekin ve cihazı soğutun. Cihazı suya batırmayın, ancak bulaşık deterjanı eklenmiş nemli bir bezle silin ve kuruyana kadar silin. Herhangi keskin ve aşındırıcı bir temizleme maddesi kullanmayın. Pişirme tepsisi paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bağımsız olarak paslı noktalar görünürse, ilk olarak yalnızca yüzeye yapışan tortular vardır. Paslanmaz çelik temizleyicisi ile derhal giderilmelidir.

### **Kireç çözme**

Kireç tortusu enerji kaybına ve cihazın hizmet ömrünün azalmasına neden olur. Kireç tabakası çok kalınsa cihaz zamanından önce kapanır. Kireci gidermek çok zor olur. Bu nedenle cihazın kirecini düzenli olarak çözün.

- Kireç çözmeden önce, cihazın fişini çekin ve soğumasına izin verin.
  - Yarım ölçek kireç çözücüyü ısıtma kasesine dökün ve kireç tabakası tabandan ayrılana kadar cihazı beklemeye bırakın. Ardından duvardaki kireç halkasını kaplamak için ısıtma kasesini soğuk musluk suyuyla doldurun ve 15 dakika boyunca bekletin.
  - Ardından dökün ve soğuk musluk suyuyla iyice durulayın.
  - Kireç çözücüyü, üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanın.
- Kireç çözme işlemi esnasında çözeltiyi ısıtmayın.

Uyarı: Kireç çözme talimatlarının dikkate alınmamasından dolayı ortaya çıkan hasarlar, garanti kapsamı dışında kalır.

**Türkiye için Ek Tanıtma ve Kullanma Talimatları****İthalatçı Firma:**

GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.

Dereboyu Cad. Bilim Sok.

Sun Plaza No:5 Kat:2

34398 Maslak / İstanbul

TÜRKİYE

Tüketici Hizmetleri Danışma Hattı:

0850 222 40 50

**İmalatçı Firma:**

WMF Consumer Electric GmbH

Messerschmittstr. 4, D-89343

Jettingen-Scheppach

Tel. +49 (0) 82 25-30 80-0,

Fax +49 (0)82 25-30 80-100

Web: www.wmf.de

E-mail: info@wmf-ce.de

ILN 42 11129 00000 0

WEEE-Reg.Nr. DE 31 491 472

**Taşıma ve Nakliye Sırasında****Dikkat Edilecek Hususlar:**

a. Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.

b. Ürünü bir zemine koyarken

ürün ile zemin temasının

hızlı ya da sert olmamasını

sağlayınız aksi takdirde ürün

zarar görebilir.

c. Taşıma veya nakliye

sırasında ürünün boş ve

kuru olmasını sağlayınız,

titreşime ve darbeye maruz

kalmayacak bir koruma veya

ambalaj ile bu işlemin yapılması

gerekmektedir.

**Kullanım Hatalarına İlişkin****Bilgiler:**

Ürünün amacına uygun olarak

kullanılmaması durumunda

ürün ve/veya kişiler zarar

görebilir. Tanıtma ve kullanma

kılavuzu okunmalı ve ürün

bu talimatlara uygun olarak

kullanılmalıdır. Ürün, ticari

amaçlarla kullanılmamalıdır. Bu

tür durumlarda garanti prosedürü

uygulanamaz. Üründe oluşacak

fiziki hatalar (kırık, çatlak vb)

garanti kapsamında olmayıp,

tüketici sorumluluğudur.

**Kullanım Ömrü Bilgisi:**

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü

**7 YIL'dır. Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:**

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

**Ürünün Montajı:**

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

**Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı:**

0850 222 40 50

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan WMF Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir.

Ürünün 28835 sayılı 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tanımlanmış ve "Ayıplı Mal" olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşme den dönme,
  - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları



satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalacıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip

etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalacıya yöneltmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.





NOTLAR

Multiple horizontal lines for writing notes.





MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ  
**0850 222 40 50**

[www.wmf.com.tr](http://www.wmf.com.tr)

GRUPE SEB ISTANBUL A.Ş.  
Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza  
No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

Çağrı merkezimizden hizmet almak için **444 40 50** numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.  
Yetkili servislerimizi öğrenmek için **444 40 50** numarasını arayabilir veya  
[www.wmf.com.tr](http://www.wmf.com.tr) web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

You may reach us from **444 40 50** to get service from our call center. You may call the  
call center number or visit [www.wmf.com.tr](http://www.wmf.com.tr) to learn about authorized service partners.

Kullanım Kılavuzu Onay  
Kaşe ve İmza

Seri No:

Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım  
Tüketici  
Ad Soyad, İmza

Seri No:

