

# WMF Lumero Aroma Filtre Kahve Makinesi Cam Karaf



Kullanma Kılavuzu

## Önemli güvenlik bilgileri

- Bu cihazlar 8 yaşından itibaren çocuklar ve sınırlı fiziksel, duyuşsal ve zihinsel kapasiteye sahip veya cihaz kullanımı tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından; kendilerine gözetim sağlandığı, cihazın güvenli kullanımıyla ilgili gerekli talimatlar verildiği ve muhtemel tehlikeler öğretildiği takdirde kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazın temizliği ve bakımı, 8 yaşından küçük olan ve gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Cihazı veya güç kablosunu kesinlikle suya sokmayın.
- Çalışma sırasında daima aracı göz önünde bulundurun!
- Cihazın güç kablosu zarar görürse üreticinin müşteri servisi departmanı veya buna benzer nitelikte bir kişi deęişim yapacaktır. Uygun olmayan tamirat işlemleri sonucu kullanıcılar büyük zarar görebilir.
- Arıza durumunda derhal cihazın güç kablosunu güç kaynağından çekin veya güç kaynağını kapatın.
- Bu cihaz sadece evde ve aşağıdakilere benzer ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır:

- Mağaza, ofis ve dięer iş ortamlarında bulunan personel mutfakları;
- Çiftlik evleri;
- Otel, motel ve dięer yaşam alanlarındaki müşteriler tarafından;
- Oda-kahvaltılı konaklama yerlerinde.

Bu cihaz sadece ticari amaç için üretilmemiştir.

- Dikkat: Yanma tehlikesi! Temas edilebilir yüzeyler çok sıcak olabilir. Isınan yüzeyler, cihaz kapatıldıktan sonra bir süre daha sıcak kalır. Çalışma sırasında cihaz parçalarını ve cam sürahiyi yalnızca özel tutma yerlerinden tutun. Sürahi saklama alanını asla kapatmayın. Yalnızca orijinal sürahi kullanın!
  - Cihazı kullandıktan sonra, yiyeceklerle temas eden tüm parçaları "Temizlik ve bakım" bölümünde belirtildiği şekilde temizleyin.
  - Uygun olmayan kullanım yaralanmaya yol açabilir.
  - Dikkat: Boęulma tehlikesi!
- Çocukların ambalajla oynamasına izin vermeyin.

## Kullanım öncesi talimatları

Bu kahve makinesini satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Kahve makinesi sadece bu kullanma talimatlarında belirtilen amacına uygun olarak kullanılabilir. Bu kılavuz; cihazın kullanımı, temizliği ve bakımı için gereken talimatları içermektedir. Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun. Talimatların takip edilmemesi durumunda oluşacak zarar firmamızın sorumluluğunda değildir. Kullanma kılavuzunu saklayın ve cihazın bir sonraki kullanıcıya cihazla birlikte teslim edin. Lütfen garanti bilgilerini de okuyun.

Cam kırılması garanti kapsamında değildir.

Kullanım sırasında güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

### Teknik bilgiler

Voltaj: 220–240 V~ 50–60 Hz

Güç tüketimi: 1000 W ( cam sürahili versiyon)

Güç tüketimi: 800 W (termoslu versiyon)

Koruma sınıfı: I

## Ek güvenlik bilgileri

- Cihaz sadece düzgün bir şekilde kurulmuş ve topraklanmış prize bağlanmalıdır. Güç kablosu ve priz kuru olmalıdır.
- Bağlantı kablosunu keskin köşelerden geçirip asılarak çekmeyin. Kablonun aşağı sarkmasını engelleyin. Isı ve yağdan koruyun.
- Sadece çok iyi bir durumdaysa uzatma kablosu kullanın.
- Güç kablosunu prizden kesinlikle ıslak elle veya asılarak çıkarmayın.
- Cihazı kablosundan tutarak taşımayın.
- Kaplaması eriyebileceği için otomatik kahve makinesini kızgın ısıtıcılar gibi yüzeylere veya açık alev yakınlarına koymayın.
- Cihazı suya karşı hassas yüzeylere koymayın. Su sıçraması bu yüzeylere zarar verebilir.
- Cihazı su koymadan çalıştırmayın. Su haznesine maksimum bardak sayısını geçmeyecek kadar soğuk su koyun. Hazneyi hiçbir koşulda süt veya çay, kahve gibi hazır içecekler veya başka sıvılarla doldurmamalısınız, aksi takdirde cihaz zarar görecektir.
- Cihaz çalışırken veya hala sıcakken içine su koymayın. Cihaza su koymadan önce, otomatik kahve makinesini kapatın ve soğuması için 5 dakika bekleyin.
- Dikkat: Cihaz çalıştığında ısınır! Çıkan buhardan kaynaklanabilecek yanma tehlikesi vardır. Demleme esnasında filtreyi kesinlikle çıkarmayın, kapağı açmayın.

- Cihaz bir süre kullanılmayacaksa güç kablosunu prizden çıkarın.
- Şu durumlarda hemen cihazı durdurun ve/veya fişini prizden çekin:
  - Cihaz ya da güç kablosu zarar görürse,
  - düşme veya benzeri bir durumdan sonra bir arıza şüphemiz olursa.

Böyle durumlarda, cihazı tamire gönderin.

- Cihaza düzenli olarak kireç çözme işlemi uygulayın.
- Termos, mikrodalga fırında kullanıma uygun değildir.
- Cam sürahi, mikrodalga fırında kullanıma uygun değildir.
- Yanlış kullanım, uygun olmayan çalıştırma yöntemleri, uygun olmayan tamirat işlemleri ve kireç çözme talimatlarını takip etmemekten kaynaklanan zararların sorumluluğu kabul edilmemektedir. Böyle durumlarda garanti kapsamındaki talepler de geçersiz olur.
- Filtre tutucu taşma yapabileceği için sürahi demleme işlemi sırasında çıkarılamaz.

## **İlk çalıştırma**

İlk kullanımdan önce ve cihaz uzun bir süre kullanılmadığında, makineye kahve koymadan sadece su kaynatın. Bunun için hazneyi 10-bardak seviyesine (cam sürahili versiyon) ya da 8-bardak seviyesine (termoslu versiyon) dek doldurun; aksi takdirde sıvı taşabilir.

## **Güncel saat ayarı**

Güç kablosunu prize bağladıktan sonra ekranda saat görünür. Standart saat 12:00 olarak ayarlanır. Ayarlanan saati, saat simgesine üç saniye boyunca basılı tutarak düzeltebilirsiniz. Saat ve dakika arasındaki iki nokta yanıp sönmeye başlar. Ayarlanmış saati düzeltmek için + ve - simgelerine basın. Saat simgesine basarak saati onaylayın. Herhangi bir değişiklik yapmazsanız yaklaşık 15 saniye sonra standart saat görüntülenir.

Not: Güç arızası yaşandığında veya güç kablosu çekildikten sonra saatin yeniden ayarlanması gerekir.

## **Kahve hazırlama**

Su haznesini kolayca doldurmak için çıkarabilirsiniz. Haznenin üzerindeki kapak çıkarılabilir. Su haznesine sadece soğuk su koyun. Su seviyesi göstergesi, bardak başına 125 ml kahve için gereken su miktarını gösterir.

Öğütülmüş kahveyi eklemek için su haznesi üzerindeki serbest bırakma düğmesine basarak döner filtreyi açın. 1 x 4 boyutundaki kağıt filtreyi makinenin filtresine yerleştirin ama bunu yapmadan önce fazlalık kısmını katlayın.

Kağıt filtrenin kenarlarından taşmamalıdır. Gerekirse elinizle hafifçe aşağı doğru itin. Uygun miktarda çekilmiş kahve koyun. Damak tadınıza göre, bardak başına yaklaşık 5-7 gram orta-ince öğütülmüş kahve koyun. Çok ince öğütülmüşse filtreden geçebilir.

Sonra döner filtreyi kapatın. Yerine oturduğunda klik sesi gelecektir.

### **Hızlı başlatma**

Kahvenizin hemen hazırlanmasını istiyorsanız Başlat/Durdur simgesine basın.

Demleme süresince simge ışığı yanar.

Başlat/Durdur simgesine basarak hazırlama işlemini herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz.

Tüm kahvenin sürahiye akması için birkaç dakika bekleyin. Damlama önleyici, sürahi alındıktan sonra kahvenin damlamasını önler.

### **Zamanlama fonksiyonu**

Zamanlama özelliği, cihazın istenen saatte otomatik olarak demleme işlemine başlamasını sağlar. Açılma saati, 24 saat ileriye kadar ayarlanabilir.

### **Açılma saatini ayarlama**

Saat simgesine bir kez kısa basın. Saat simgesi ve + ile - simgelerinin ışığı yanar. + ve - simgelerine basarak istediğiniz açılma saatini ayarlayın ve Saat simgesine basarak onaylayın.

Açılma saatini onaylamak için Saat simgesine basmazsanız ekranda saat ve dakika arasındaki iki nokta yanıp söner. 15 saniye sonra ekran açılma saatini kaydetmeden normal saati göstermeye devam eder. Otomatik demleme işlemini başlatmak için sonraki bölüme bakın.

Not: Güç arızası yaşandığında veya güç kablosu çekildikten sonra çalışma saatinin yeniden ayarlanması gerekir.

### **Zamanlama fonksiyonunu etkinleştirme**

Kahve demleme işleminin programlanan açılma saatinde otomatik olarak çalışmasını isterseniz Saat simgesine kısa basın. Ayarlanan saat doğruysa Başlat/-Durdur simgesine kısa basarak onaylayın. Kahve hazırlığı, programlanan açılma saatinde otomatik olarak başlar. Demleme süresince LED ışığı tam parlaklıkta yanar.

Not: Otomatik çalışma saati etkinleştirildiğinde başka bir ayar yapılamaz.

Değişiklik yapmak için Başlat/Durdur simgesine kısa basın. Otomatik açılma özelliği tekrar devre dışı kalır.

Başlat/Durdur simgesine basarak hazırlama işlemini herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz.

## WMF Aroma Perfection

Sert bir aromatik kahve hazırlamak istiyorsanız WMF Aroma Perfection ile aroma fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Özellikle az miktarda kahve hazırlanacaksa bu fonksiyon önerilir. Bu fonksiyonu kullanmak için Açma/Kapama düğmesiyle demleme işlemine başlamadan veya otomatik açılmayı etkinleştirmeden önce Aroma simgesine basın.

Kahve hazırlığı sona erinceye kadar simgenin ışığı yanar.

Not: Demleme işlemine başlamak veya otomatik açılmayı etkinleştirmek için 5 saniyeden uzun süre beklerseniz Aroma fonksiyonu yeniden devre dışı kalacaktır.

Hazırlama süresi normale göre biraz daha uzun sürecektir.

### **Otomatik kapanma (yalnızca termoslu versiyon)**

Cihazın otomatik kapanma özelliği, kullanım esnasında aşırı ısınmayı önler.

Cihaz yalnızca suyun tamamı filtreden geçtiğinde kapanır.

Başlat/Durdur simgesine basarak kahve makinesini daha erken bir zamanda kapatabilirsiniz. Bu, kahve makinesini yanlışlıkla su koymadan çalıştırdığınızda gerekli olabilir. Sıcak bir cihazı tekrar doldurmadan önce birkaç dakika beklemeli ve kahve makinesinin soğumasına izin vermelisiniz.

### **Sıcak tutma fonksiyonu (sadece cam sürahlili versiyonda)**

Demlenen kahveyi servis sıcaklığında tutmak için cihazınızda sıcak tutma fonksiyonu bulunmaktadır. Sıcak tutma fonksiyonu 40 dakikaya kadar işlem görür. Herhangi bir zamanda Başlat/Durdur simgesine basarak sıcak tutma fonksiyonu devre dışı bırakılabilir.

### **Cromargan® termos bilgileri (sadece termoslu versiyon)**

Önemli: Termosu süt ürünlerini veya bebek mamalarını sıcak tutmak için kullanmayın, aksi takdirde bakteri oluşabilir. Termosu mikrodalgada veya fırında ısıtmayın. Termosu gazlı içecekleri saklamak veya taşımak için kullanmayın. Termosu temizledikten sonra suyla durulayın.

Termos, servis termosu olarak tasarlanmıştır ve en iyi sıcak tutma düzeyini tam doluyken sağlar. İçeceğin sıcak tutulma süresi, termos çok az doluysa kayda değer bir oranda azalabilir. Kullanımdan önce termos sıcak suyla yıkanmalıdır.

Teknik nedenlerden dolayı, demliğin kapağının yalıtımı %100 kapalı değildir ve bu nedenle kapak kahve soğuduktan sonra bile kolayca açılır. Termosu taşıırken asla eğmeyin, aksi takdirde kahve dökülebilir. Kapatmak için kapağı hafifçe sıkın. Dolu termosu sadece dik pozisyonda kullanın.

Kahveyi servis etmek için tutma yerindeki düğmeye basın. Termosu açmak için bir kez basın ve kahvenizi dökün. Termosun açık olup olmadığını kontrol etmek için kapağının üzerinde beyaz bir işaret bulunur. Termosu kapatmak için tutma yerindeki düğmeye basın.

Termosu açmak için kapağı saatin tersi yönüne hafifçe çevirin. Kapağı kapatıldıktan sonra, dökme düğmesinin tutma yeriyle aynı hizaya geldiğinden emin olun.

Çift duvarlı Cromargan® kap kesinlikle kırılmaz. Ama mekanik basınca karşı korunmalıdır.

Termosu düzenli olarak yıkayın. Sudaki demir parçacıkları Cromargan® yüzeyde birikirse, biriktikleri noktalarda aşınmalara neden olabilirler. Bu yüzden bu birikintiler bir paslanmaz çelik gereciyle hemen temizlenmelidir. Bulaşık makinesinde veya durulama suyunda yıkamayın.

Not: İnatçı kalıntılar karbonat, bulaşık makinesi granülleri veya takma diş temizleme tabletleriyle giderilebilir.

### **LED ışığı etkinleştirme/devre dışı bırakma**

Filtre kahve makinenizin üzerindeki LED halka ışık, varsayılan olarak tam parlaklıkta yanacak şekilde ayarlanmıştır ve demleme işlemi sırasında ve kahveyi sıcak tutarken yanar. Filtre kahve makinenizdeki LED halka ışığın ayarını değiştirmek için standby modundayken + ve - simgelerine üç saniye süreyle aynı anda basılı tutun. + ve - butonlarına bastığınızda seçebileceğiniz üç seçenek vardır. 0, LED halka ışığın kapalı olduğu anlamına gelir. 1 ayarını seçerseniz LED halka %50 parlaklıkta yanar. 2 ayarını seçerseniz LED halka tam parlaklıkta yanar (varsayılan ayarla aynı). Seçiminizi onaylamak için Açma/Kapama simgesine basın.

## **Temizlik ve bakım**

### **Temizlik**

Cihazın kablosunu prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.

Cihazı suya sokmayın. Dış kısımlar nemli bir bez ve bir miktar temizlik sıvısıyla temizlenebilir.

Keskin ve aşındırıcı temizlik gereçleri kullanmayın.

Filtre, cam sürahi ve termos suda yıkanabilir.

### **Kireçlenme göstergesi**

Kireç birikimi, demleme süresini uzatır ve kahvenizin kalitesini düşürür.

Ayrıca enerji kaybına neden olur ve cihazınızın servis ömrünü azaltır.

Otomatik kireçlenme göstergesi, bir sonraki kireç çözme işleminin yapılması gerektiği zamanı gösterir. Kahve tüketimine ve sudaki kireç oranına bağlı olarak, 4 ila 6 hafta sonra demleme işlemi sırasında kireç çözme simgesi yanmaya başlar ve cihazda kireç çözme işlemi uygulanızı hatırlatır.



### **Kireç oranı ayarı**

Not: Cihaz kireci otomatik olarak algıladığı için sudaki kireç oranı ayarı yapmaya gerek yoktur.

## Kireç çözme - Kireçlenmeyi önleme programı

Optimal bir kireç çözme işlemi için lütfen kireç çözme programına başlamadan önce cihazın oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin. Yüksek kaliteli ve uygun bir ticari kireç çözme ürünü kullanarak cihazınızda düzenli aralıklarla kireç çözme işlemi uygulayın. Bu işlem için, özellikle işlem sonrasında temiz su kullanılarak yapılan zorunlu temizlik adımıyla ilgili olarak üreticinin sağladığı bilgilere başvurun. Uygun kireç çözme ürünleri, cihazlardaki sızdırmaz mekanizmalarının ve yüzeylerin zarar görmesini önleyen inhibitörler içerir, kalıntı bırakmaz ve nötr tada sahiptir.

İlgili cihaza uygun olmayan (sirke veya sitrik asit tabanlı ürünler gibi) hiçbir ürünü kullanmamalısınız. Uygun olmayan bir kireç çözme ürününden veya kireç sökme talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamının dışındadır. Lütfen kireç çözme ürünlerini çocukların erişemeyeceği yerde saklayın ve kireç çözme işlemi sırasında çıkan buharı kesinlikle solumayın.

- Kağıt filtreyi yerleştirin ve sürahiyi makineye yerleştirin. İri kireç kalıntıları kağıt filtrede birikir ve böylece çıkış valfinin tıkanmasını önler.
- Üretici talimatları doğrultusunda kireç çözme ürünü su haznesine koyun ve üzerini 10 bardak seviyesine(cam sürahili versiyon) veya 8 bardak seviyesine (termoslu versiyon) kadar musluk suyuyla doldurun.
- Kireç çözme işlemine başlamak için  simgesine 3 saniye basılı tutun. Ekranda CALC kelimesi görünür. Başlat/Durdur simgesine bastığınızda kireç çözme programı otomatik olarak başlar. Derinlemesine bir temizlik için kireç çözme programına müdahale etmeyin. Kireç çözme işlemi boyunca CALC kelimesi ve kireç çözme simgesi  görüntülenir.
- Kireç çözme işleminin normal demleme işleminden daha uzun sürdüğünü unutmayın. Suyun tamamen filtreden geçmesini ve kahve makinesinin kapanmasını bekleyin.

Önemli: Sonra durulama işlemi için su haznesini 10 bardak seviyesine (cam sürahili versiyon) veya 8 bardak seviyesine(termoslu versiyon) kadar musluk suyuyla doldurun ve suyun tamamen makineden geçmesini sağlayın.



Cihaz, Avrupa 2014/35/EC, 2014/30/EC ve 2009/125/EC yönetmeliklerine uyumludur. Bu ürün, ömrünün sonunda normal ev atıklarıyla birlikte atılmamalı; elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümünü amaçlayan bir toplama noktasına bırakılmalıdır. Materyaller etiketlerinde belirtildiği şekilde geri dönüştürülebilir. Eski cihazların yeniden kullanımı, geri dönüşümü veya başka bir şekilde değerlendirilmesi, çevremizi korumaya yönelik önemli bir katkıdır. Uygun bir atık noktası hakkında bilgi almak için yerel yetkililere danışın. Değişikliklere tabidir



## **Türkiye için Ek Tanıtma ve**

### **Kullanma Talimatları**

#### **İthalatçı Firma:**

GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.

Dereboyu Cad. Bilim Sok.

Sun Plaza No:5 Kat:2

34398 Maslak / İstanbul

TÜRKİYE

Tüketici Hizmetleri Danışma Hattı:

0850 222 40 50

#### **İmalatçı Firma:**

WMF Consumer Electric GmbH

Messerschmittstr. 4, D-89343

Jettingen-Scheppach

Tel. +49 (0) 82 25-30 80-0,

Fax +49 (0)82 25-30 80-100

Web: www.wmf.de

E-mail: info@wmf-ce.de

ILN 42 11129 00000 0

WEEE-Reg.Nr. DE 31 491 472

#### **Taşıma ve Nakliye Sırasında**

##### **Dikkat Edilecek Hususlar:**

a. Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.

b. Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının

hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız aksi takdirde ürün zarar görebilir.

c. Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

#### **Kullanım Hatalarına İlişkin**

##### **Bilgiler:**

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Ürün, ticari amaçlarla kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda garanti prosedürü uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki hatalar( kırık, çatlak v.b) garanti kapsamında olmayıp, tüketici sorumluluğundadır.

#### **Kullanım Ömrü Bilgisi:**

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 YIL'dır.

## **Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:**

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz, standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

## **Ürünün Montajı:**

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

## **Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı:** 0850 222 40 50

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan WMF Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir.

Ürünün 28835 sayılı 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tanımlanmış ve "Ayıplı Mal" olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalacıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalacıya yöneltmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.



MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ  
**0850 222 40 50**

[www.wmf.com.tr](http://www.wmf.com.tr)

GRUPE SEB ISTANBUL A.Ş.  
Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza  
No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

Çağrı merkezimizden hizmet almak için **444 40 50** numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.  
Yetkili servislerimizi öğrenmek için **444 40 50** numarasını arayabilir veya  
[www.wmf.com.tr](http://www.wmf.com.tr) web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

You may reach us from **444 40 50** to get service from our call center. You may call the  
call center number or visit [www.wmf.com.tr](http://www.wmf.com.tr) to learn about authorized service partners.

Kullanım Kılavuzu Onay  
Kaşe ve İmza

Seri No:

Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım  
Tüketici  
Ad Soyad, İmza

Seri No:

